


电子伺服压机 JP系列4 标准单机型、头型


型号/序列号（机号）的读取方法

在本体上有铭牌，请确认

铭牌的位置



铭牌的查阅方法



- ① 型号名称
- ② 序列号（机号）

例) 08-10N0001

①

②