


电子伺服压机 JPE系列


型号/序列号（机号）的读取方法

在机体、控制器上有铭牌，请确认

铭牌的位置



铭牌的查阅方法



① 型号名称

② 序列号（机号）

例) 09E10N0001