



型号/序列号（机号）的读取方法

在机体、控制器上有铭牌，请确认

铭牌的位置



铭牌的查阅方法



- ① 型号名称
- ② 序列号（机号）

例) 16U10N0001

(CE规格)

