型号/序列号（机号）的读取方法

在本体上有铭牌，请确认

铭牌的位置





铭牌的查阅方法





① 型号名称

② 序列号（机号）

例）10S10000001